

mell

Design: Jehs + Laub

Montageanleitung Schiebtür-Kommoden

Assembly instruction ...

Instruction de montage ...

Montagevoorschrift ...

Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmaterialien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.

Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung. Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben.

Alle interlübke-Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissions-Verordnungen.

Voor het monteren van de meubelen dient u de aanwijzingen in de montagehandleiding en de stickers op de meubelen nauwgezet op te volgen. Let daarbij vooral op de in de montagehandleiding aangegeven maten voor het aan de wand bevestigen van de meubelen. Controleer of de door ons meegeleverde standaard-schroeven en standaardpluggen in de muren ter plekke voldoende houvast te vinden.

Wanneer u maar enigszins twijfelt, raden wij u aan om andere pluggen en schroeven te gebruiken of, in geval van nood, een geheel andere bevestigingswijze te kiezen. Daarbij moet u altijd voor de meest zekere methode van wandbevestiging kiezen. Wees verder attent op veiligheidsinstructies, die met stickers op de onderdelen zijn aangebracht. Voor niet volgens de opbouw instructie gemonteerde meubelen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Belangrijke mededeling voor de gebruiker van de meubelen: alle bevestigingen regelmatig controleren. De inhoud van de zakjes met beslagonderdelen is gestandaardiseerd. Er kunnen dus schroeven en/of beslagonderdelen overblijven. Deze kunt u als reserve-onderdelen beschouwen.

Alle interlübke-producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De gebruikte materialen, zoals plaatmateriaal en de lakken voldoen op zijn minst aan of liggen zelfs onder de op het moment van druk geldende emissie-eisen, die door de Duitse overheid zijn opgelegd.

It is imperative that the enclosed assembly instructions and attached safety stickers are followed carefully. Particular care must be taken to ensure that the condition of the wall to which the furniture is attached on site is capable of accepting the enclosed screws and rawplugs.

In case of doubt other screws and rawplugs corresponding to the material of the construction or alternative fixing parts should be used. Please follow safety instructions carefully. No liability is accepted for non compliance with instructions. To user of furniture: please test security of wall fixings from time to time. The contents of the fitting bags have been standardised to be useable for a variety of types. From time to time therefore it is possible that one or two items may be left over.


All interlübke products are produced to the highest technical specifications. All raw materials and lacquers used meet the stringent German environmental control regulations.


Nous vous prions de monter les meubles selon les instructions de la notice de montage et les étiquettes collées sur les meubles. Respectez également les dimensions des éléments de fixation indiqués dans la notice de montage. Vérifier soigneusement que les vis et chevilles inclus dans la livraison correspondent à la nature de la paroi sur place. Dans le doute, utiliser des vis et des chevilles qui correspondent au matériau de construction, ou tout autre système de fixation approprié.



Nous vous prions d'observer les consignes de sécurité collées sur les meubles. Veuillez effectuer les raccords électriques selon les normes en vigueur. Le non-respect des consignes entraînerait la perte de la garantie. Nous recommandons à l'utilisateur des meubles de vérifier de temps en temps toutes les fixations. Le contenu des sachets avec la visserie est standardisé pour différents types de meuble. C'est pourquoi, certaines vis peuvent rester en supplément après le montage

Tous les produits interlübke remplissent les exigences d'une qualité supérieure. Les matières premières telles que les matériaux de construction ou les laques correspondent aux dispositions légales en vigueur.


	Seite/page/page/pagina
Montage Untergestell 1800	2
EN	
FR	
NL	
Montage Untergestell 2400/3000	3
EN	
FR	
NL	
Vormontage Schiebtür-Schiene	4
EN	
FR	
NL	
Montage Unterboden auf Untergestell	5
EN	
FR	
NL	
Montage zerlegter Schiebtür-Korpus	6-13
EN	
FR	
NL	
Montage Einsatz mit 2 SK	14
EN	
FR	
NL	
Türen-Montage	14-18
EN	
FR	
NL	
Hängekommoden	19-20
EN	
FR	
NL	
Ausrichten der Hängekommoden	21
EN	
FR	
NL	
Verstärkungsschienen	22
EN	
FR	
NL	









1.1.5a




1.1.5b







1.2.1a



1.2.1b





Filzpunkte Ø 36 mm optional bei Fugen ≤ 1mm!

Bürste und Filzpunkte Ø 22 mm optional bei Fugen > 1mm!

EN
FR
NL

EN
FR
NL

Bürste hinter Bohrung
EN
FR
NL

Oberboden Vormontage
EN
FR
NL


Bürste zuschneiden und aufkleben
EN
FR
NL

1.2.6

Bürste 5mm hint.V-Kante
EN
FR
NL


2 x

Schienen-Vormontage im zerlegten Zustand bei allen Farben ausser Beton!




1.2.6 a


Auffädeln Laufwagen u. Stabilisator Li+Re




1.2.6 b




1.2.7



1.2.8



1.2.9




Wandbestigung zwingend erforderlich bei Kommode mit Füßen/Gestell

EN


FR


NL

1.2.11




1.2.12





1.2.13




Abdeckplatte ca.50mm versetzt nach
vorne auflegen und nach hinten schieben.

EN

FR

NL




1.2.14

Abdeckpl. in Beton+Kupfer mit Handschuhen anfassen

EN

FR

NL



Beton Platten siehe Seite 11a

EN

FR

NL

Bitte beachten Sie:

Please note:

FR:



NL:

Transportieren Sie die ausgepackte Betonplatte bitte hochkant! Benutzen Sie dazu die beigelegten Baumwollhandschuhe.

Handle the concrete top on edge (see illustration). Use the enclosed cotton gloves!

FR

NL





Beim Einlegen der Platte in das Sideboard fassen Sie die Platte nicht an den Eckpunkten sondern etwas versetzt zur Mitte der Platte!


During assemble do not hold the top at the corners, but offset to the centre.

FR

NL



1.2.15




Weitere Verschraubung bei längeren Abdeckplatten im mittleren Bereich

EN

FR

NL

1.2.16



EN
FR
NL




Schienen-Montage im montierten Korpus-Zustand

EN
FR
NL

Auffädeln Laufwagen Li+Re

EN
FR
NL

1.2.15 a




1.2.15 b

Einbau-Beispiel

EN

FR

NL




Befestigung



EN

FR

NL




1.3.1




Aussen Halter Typ B m.Höhenverstellung

EN
FR
NL




Innen Halter Typ A m.Höhen/Seitenverstellung


EN
FR
NL



Verriegeln Befestigung in mittlerer Öffnung
EN




Tür komplett öffnen und ausrichten (rechte Öffnung Beschlag)
EN




Ausrichten parallele Türfuge EN

EN



Ausrichten Türfugenbreite EN

EN




Ausrichten Fuge Tür-Seitenvorderkante EN

EN


Lösen Schraube EN

EN




Verstellen Excenter EN

EN




Festziehen Schraube EN

EN




Montage Abdeckkappen

EN
FR
NL




Einstellen Stabilisator




EN
FR
NL












Achtung:
Kröpfung nur bei 1200er Fach



Langloch für Aushängsicherung freihalten !








Aushängsicherung!

1 x Mitte Fach 900

EN
FR
NL



2 x Fach 1200

EN
FR
NL

